

Anziehvorschrift Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

226.370


passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

FORD US



Das Original

Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
Tête de vis / Cabeza de tornillo



Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- 1-18 10Nm
- 1-18 50Nm
- 1-18 50Nm
- 1-18 50Nm
- 1-18 90°
- 1-18 90°
- 1-18 90°
- 19-23 30Nm

- 1-18 177 IN/LB
- 1-18 36 FT/LB
- 1-18 36 FT/LB
- 1-18 36 FT/LB
- 1-18 90°
- 1-18 90°
- 1-18 90°
- 19-23 22 FT/LB

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

÷ 1,35 mm, Ø 101,3 mm

T67DVTX

6.7 l Diesel

Elring-Serviceteam

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

26/06/25

226.370